

65. Regulamin jazd pojazdów trakcyjnych na posterunku ruchu

1. Zmiana pojazdów trakcyjnych odbywa się nie dokonuje się.
2. Doprzęgnięcie pojazdów trakcyjnych do składów pociągów rozpoczynających bieg w kierunku stacji Bytom odbywa się na torze głównym nr.4, w kierunku stacji Tarnowskie Góry na torze 3,4,6, i Bytom Bobrek odbywa się na torze 4,6
3. Odprężenie pojazdów trakcyjnych od składów pociągów kończących bieg z kierunku Tarnowskich Gór na torach 3,4,6, z kierunku Bytomia Bobrka na torze 4, z kierunku Bytomia na torze 3,4. Odjazd ich do jednostki przewoźnika odbywa się na torach nr 3,4,6
4. Sprzęgnięcie i rozprężenie pojazdów trakcyjnych ze składem pociągu należy do obowiązków drużyny pociągowej
5. Przepuszczanie pojazdów trakcyjnych jadących z jednostki przewoźnika do pociągów przewidzianych do odjazdu biorą udział nastawnie BK.
6. Miejsce oczekiwania pojazdów trakcyjnych znajduje się: na wolnych torach stacyjnych
7. O zgłoszeniu się pojazdu trakcyjnego na miejscu oczekiwania należy powiadomić Dyspozytora IDDE podając nr pojazdu trakcyjnego, czas zgłoszenia i rodzaj pracy, do której został dysponowany (np. do pociągu nr, do wykonania określonej pracy manewrowej itp.).
8. Miejsce oczekiwania pojazdów trakcyjnych dla zmian przy pociągach przejeżdżających – zmian nie dokonuje się
9. Inne postanowienia: