

70. Regulamin postępowania przy otwieraniu i zamykaniu posterunku ruchu czynnego tylko w pewnych okresach

1. Nazwa i położenie posterunku:

Nastawnia manewrowa KKB-11, linia 965 Kędzierzyn Koźle KKC – KKB, km. 0.378

2. Posterunek jest czynny:

od godziny 6.00 do godziny 18.00 i od 18.00 do 6.00 w dniach od poniedziałku do piątku. W soboty od 6.00 do 14.00 oraz w niedziele od 6.00 do 14.00 i od 22.00 do 6.00

3. Pracownicy powinni się zgłaszać na: ...10.. godz./min*) przed otwarciem (gdzie i u kogo ?)

Przed zmianą dyżuru w godzinach wieczornych nastawniczy zgłasza się na nastawni KKC21 i pobiera klucze od nastawni KKB11. Odbiór klucza kwituje w R-138.

4. Klucze od pomieszczeń posterunku są przechowywane

na nastawni KKC21

5. Czynności przy otwieraniu posterunku:

Nastawniczy podpisuje listę obecności i obejmuje dyżur w R-138, w Rejestrze pracy górki rozrządowej. Następnie nadaje telefonogram w formie: „Nastawnia manewrowa KKB-11 otwarta o godzinie nadał odebrał”(treść telefonogramu nastawniczy KKB-11 i dyżurny ruchu KKB notują w R-142)

W przypadku stwierdzenia kradzieży, dewastacji lub innych nieprawidłowości, które zaszły w czasie zamknięcia nastawni, nastawniczy dokonuje odnotowania w R-138 i innej stosownej dokumentacji, o czym powiadamia dyżurnego ruchu KKB.

6. Porządek czynności przy zamykaniu posterunku:

Przed zamknięciem nastawni manewrowej KKB-11, nastawniczy nadaje telefonogram w formie: „ Nastawnia manewrowa KKB-11 zamknięta o godz..... nadał.... Odebrał....” Następnie zdaje dyżur w R-138 i rejestrze pracy górki rozrządowej.

Po zamknięciu kluczem drzwi wejściowych nastawni manewrowej KKB-11 nastawniczy udaje się na nastawnię KKC-21, gdzie za potwierdzeniem pisemnym w R-138 pozostawia klucz.

7. : Sposób powiadamiania drużyn pociągowych o otwarciu i zamknięciu posterunku

Nie dotyczy

8. Inne postanowienia wynikające z warunków miejscowych

1) W razie potrzeby po godz. 18.00 obsługę nastawni manewrowej KKB-11 dokonuje nastawniczy nastawni wykonawczej KKC-21 wg następujących zasad:

Potrzebę obsługi nastawni uzgadnia z dyżurnym ruchu KKC ustawiacz KKB11 i dyspozytor PR Opole. Na polecenie dyżurnego ruchu KKC nastawniczy KKC-21 pobiera klucz i po wejściu w R-138 dokonuje telefonogramem otwarcia nastawni. Jeżeli potrzeb udawania się na nastawnię wystąpi więcej to odpis o otwarciu nastawni dokonuje tylko raz, a o potrzebie powrotu na nastawnię KKC-21 powiadamia telefonicznie nastawnie współpracujące. Po ustaniu potrzeb pracy na nastawni KKB-11 nastawniczy dokonuje zamknięcia nastawni. Zamknięcie nastawni należy dokonać według postanowień pkt.5