

10. Tory stacyjne

Nazwa parku lub grupy torów	Nr toru	Nazwa i przeznaczenie toru	Nr. rozj. ograniczające tor		Długość toru (w metrach)		Dopuszcza się przejazd wag.z przekroczoną skraj.ładunkową o:		Czy tor posiada	
			od	do	ogólna	użyteczna	szerokości (w mm)	wysokości (w mm)	urządzenia niezajętości toru -jaki	urządzenie do zwalniania przebiegów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grupa postojowa „H”	605	postojowy	575	623	696	640	2000	4600	nie	nie
	607	postojowy	576	622	652	590	2000	4600	nie	nie
	609	postojowy	578	621	584	525	2000	4600	nie	nie
	611	postojowy	578	621	682	565	2000	4600	nie	nie
	613	postojowy	577	628	709	645	2000	4600	nie	nie
	615	postojowy	574	627	702	645	2000	4600	nie	nie
	617	postojowy	579	627	675	645	2000	4600	nie	nie
	619	postojowy	579	635	627	569	2000	4600	nie	nie
	621 E	łącznica	635	636	113	90	2000	4600	tak-it	nie
	623 E	łącznica	627	633	118	98	2000	4600	tak-it	nie
	627 E	łącznica	637	654	247	231	2000	4600	tak-it	nie
	629 E	żeberko	638	k.o.	80	72	2000	4600	tak-it	nie

Uwagi

Tory grupy postojowej „ H ” (od nr 605 do 619) są zamknięte pod względem eksploatacyjnym, wjazd na nie może odbywać się w obecności uprawnionych pracowników Sekcji Eksploatacji tylko od strony nastawni ŁC.