

65. Regulamin jazd pojazdów trakcyjnych na posterunku ruchu

1. Zmiana pojazdów trakcyjnych odbywa się na torach głównych nr 9, 11 przy pociągach towarowych tranzytujących przyjmowanych z kierunków *Kędzierzyna-Koźła i Opoła, a zasadniczo na torach bocznic kolejowej „ZK”*.
2. Doprzęganie pojazdów trakcyjnych do składów pociągów rozpoczynających bieg w kierunku *Kędzierzyna-Koźła i Opoła* odbywa się na torach nr 9, 11, a zasadniczo na torach bocznic kolejowej „ZK”.
3. Sprzęganie i rozprzęganie pojazdów trakcyjnych ze składem pociągu należy do obowiązków pomocnika maszynisty lub maszynisty przy jednoosobowych obsadach lokomotyw prowadzących pociągi towarowe