

9. Przejazdy i przejścia na posterunku ruchu i przyległych szlakach

Przejazd (przejście) znajduje się na:		Kategoria przejazdu (przejścia)	Odległość przejazdu (przejścia) od miejsca obsługi (w metrach)	Sygnał wywoławczy przejazdu (przejścia)	Do kogo należy obowiązek:			Dodatkowe zalecenia i uwagi
nr lub nazwa posterunku /km	Posterunku, szlaku				powiadamiania o odjeździe pociągu i wykonywaniu manewrów	czyszczenia żłobków na przejeździe (przejściu)	strzeżenia przejazdu (przejścia) w przypadkach awaryjnych (nr telefonu)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12,078	Chorzów Stary	F	-	-	-	Dróżnik obchodowy ISE Tarnowskie Góry	Uprawniony pracownik IZ Tarnowskie Góry tel. 7192427	Sygnały światłne uruchamia dróżnik przejazdowy z km. 8,800
Posterunek nr 9A km 9,338	Chorzów Stary – Siemianowice Śl.	C	458	. . --	Dyżurny ruchu SiS i CS numerycznie			
Posterunek nr 9 km 8,880	Chorzów Stary – Siemianowice Śl.	A	Z miejsca	. . --	Dyżurny ruchu SiS i CS numerycznie	Dróżnik przejazdowy	Dróżnik przejazdowy do czasu przybycia uprawnionego pracownik IZ Tarnowskie Góry tel. 7192427	-
12,230	Chorzów Stary	Przejście dla podróżnych z miasta do peronu I i II	-	-	-	Dróżnik obchodowy ISE Tarnowskie Góry	-	-

1. Ze względu na przejście w poziomie szyn w km. 12,230 zabrania się przyjmowania pociągów na postój na torze nr 2 w celu umożliwienia dojścia podróżnych na perony.