

9. Przejazdy i przejścia na posterunku ruchu i przyległych szlakach

Przejazd (przejście) znajduje się na:		Kategoria przejazdu (przejścia)	Odległość przejazdu (przejścia) od miejsca obsługi (w metrach)	Sygnal wywoławczy przejazdu (przejścia)	Do kogo należy obowiązek:			Dodatkowe zalecenia i uwagi
nr lub nazwa posterunku /km	posterunku, szlaku				Powiadomienia odjeżdżie pociągu i wykonywaniu manewrów	czyszczenia żłobków na przejeździe (przejściu)	strzeżenie przejazdu (przejścia) w przypadkach awaryjnych (nr telefonu)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62.964	szlak KKA - podg. Nwp	A	126		Regulamin obsługi przejazdu w oddzielnym wydaniu w dodatku do części stałej.			
0.600	stacja Kędzierzyn-Koźle	D	-	-	-	wyznaczony pracownik ISE	Stałe ograniczenie czoła pociągu do 20 km/h brak widoczności z obu kierunków	-
64.104	stacja Kędzierzyn-Koźle	przejścia służbowe w poziomie torów pomiędzy peronami	-	-	*)		**)	-
64.272	stacja Kędzierzyn-Koźle		-	-	-		-	przejścia służbowe w poziomie torów pomiędzy peronami – tylko dla pracowników wykonujących czynności pracownicze.
64.414	stacja Kędzierzyn-Koźle		-	-	*)		**)	-

Uwaga: *) w poziomie torów peronowych – umożliwiające zasadniczo przejazd i wjazd na perony 1, 2, 3, 4 wózkiem akumulatorowym przewożącym bagaż. Przed wjazdem na przejazd pracownik kierujący wózkiem akumulatorowym ma obowiązek za pomocą radiotelefonu otrzymać zgodę od nastawniczego nastawni dysponującej „KKA” lub nastawniczego nastawni wykonawczej „KKA-5”.

***) W razie potrzeby wjazdu na poszczególne perony pogotowia ratunkowego, względnie pojazdu samochodowego utrzymania dyżurny ruchu dysponujący nastawni dysponującej „KKA” ma obowiązek wstrzymać ruch pociągów i taboru manewrującego.

