

## **65. Regulamin jazd pojazdów trakcyjnych na posterunku ruchu**

1. Zmiana lokomotyw lub zmiana kabin jednostek elektrycznych może odbywać się w razie potrzeby na torach głównych nr 4, 6, 8, 10, 103 - 107.
2. Sprzęganie i rozprzęganie lokomotyw ze składem pociągu należy do obowiązków przewoźnika kolejowego
3. Drogi przebiegu dla pojazdów trakcyjnych przygotowują nastawnie Kn, KnK, Kn1
4. Jazda pojazdów trakcyjnych do składów pociągów odbywa się po torach wyznaczonych przez dyżurnego ruchu „Kn”, na sygnał podany na sygnalizatorach stałych.
5. Jazdy pojazdów trakcyjnych nie są pilotowane.
6. W razie konieczności przedstawienia składu pociągu pojazdem trakcyjnym od pociągu, manewry te wykonują pracownicy przewoźnika kolejowego. Każdorazowe uruchomienie trójki manewrowej następuje na podstawie wskazań na tarczach manewrowych.
7. Miejsce oczekiwania pojazdów trakcyjnych znajduje się: wyznacza dyżurny ruchu „Kn”.