

10. Tory stacyjne

Posterunek nastawczy: Stacja sterowana Lewin Brzeski

Nazwa parku lub grupy torów	Nr toru (L.nr)	Nazwa i przeznaczenie toru	Numery rozjazdów ograniczające tor		Długość toru (w metrach)		Dopuszcza się przejazd wag. z przekroczoną skrajnią ładunkową o:		Czy tor posiada	
			od	do*)	ogólna	użyteczna	szerokości (w mm)	wysokości (w mm)	Urządzenia nie zajętości toru- jakie	urządzenie do zwalniania przebiegów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>1E</u>	Główny zasadniczy dla przyjmowania i wyprawiania pociągów pasażerskich i towarowych	ukres rozj. 11	ukres rozj. 25	970	$\frac{799}{860}$	4000 mm	4700 mm	it	tak
	<u>1aE</u>	Główny zasadniczy peronowy dla przepuszczania pociągów pasażerskich i towarowych	ukres rozj. 7	pocz. rozj. 11	362	$\frac{275}{280}$	4000 mm	4700 mm	it	tak
	<u>2E</u>	Główny zasadniczy dla przyjmowania i wyprawiania pociągów pasażerskich i towarowych	ukres rozj. 5	pocz. rozj. 26	1494	$\frac{1165}{1291}$	4000 mm	4700 mm	it	tak
	<u>3E</u>	Główny dodatkowy dla przyjmowania i wyprawiania pociągów pasażerskich i towarowych	pocz. rozj. 13	ukres rozj. 21	832	$\frac{799}{771}$	4000 mm	4700 mm	it	tak
	<u>3a</u>	Żeberko ochronne	ukres rozj. 13	k. o.	18	Odstawianie taboru zabronione	4000 mm	4700 mm	it	nie
	<u>3b</u>	Żeberko ochronne	ukres rozj. 24	k. o.	18	Odstawianie taboru zabronione	4000 mm	4700 mm	it	nie
	<u>6</u>	Żeberko ochronne	ukres rozj. 3	k. o.	64	Odstawianie taboru zabronione	4000 mm	4700 mm	it	nie
	<u>6a</u>	Tor dojazdowy do bocznicy	pocz. rozj. 3	na bocznice	-	Odstawianie taboru zabronione	4000 mm	4850 mm	nie	nie
	7	Tor boczny	pocz. rozj. 9	ukres rozj. 21	1240	1142	4000 mm	4850 mm	it	tak
	7a	Tor boczny	ukres rozj. 9	k. o.	190	180	4000 mm	4850 mm	it	tak

*dla torów zakończonych kozłem oporowym wpisać: „k. o.”.