

Działka 3. Wykaz posterunków technicznych na stacji

Nazwa posterunku	Skrót	Obsada i czas pracy (od - do)	Rodzaj urządzeń srk		Granice okręgu nastawczego
			stacyjnych	sygnalizacji	
1	2	3	4	5	6
nastawnia dysponująca	TGD	jeden dyżurny ruchu 6.00 - 18.00 18.00 - 6.00	Elektryczne przełącznikowe	światlna	Uwaga 1
nastawnia wykonawcza	TGD-32	jeden nastawniczy 6.00 - 18.00 18.00 - 6.00. Na doraźne zarządzenie ISE na nastawni TGD-32 obsada jest zawieszona przekazanie obowiązków w działce nr 16	Elektryczne przełącznikowe	światlna	Uwaga 2
nastawnia rozrządowa	TGD-31	jeden dyżurny ruchu i jeden nastawniczy 6.00 - 18.00 18.00 - 6.00 na doraźne zarządzenie ISE Tarnowskie Góry podczas zawieszenia pracy rozrządowej lub przerwy technologicznej jeden dyżurny ruchu	Elektryczne przełącznikowe	światlna	Uwaga 3

Granice okręgu nastawczego

Uwaga 1 - TGD

tor nr 610 od Spll 610 do budynku nastawni,
 tory nr 607 - 609 od Tm 735 do Tm 753,
 tor nr 368 od Tm 745 do Tr 367,
 tor nr 367 od Tm 746 do Tr 367,
 tor nr 366 od Tm 747 do Tr 366,
 tor nr 365 od Tm 748 do Tr 366,
 tor nr 310 od semafora Q 310 do rozj. nr 442,
 tor nr 360 od semafora R 360 do semafora Q 360,
 tor nr 551 od semafora U 551 do semafora S 551,
 tor nr 552 od ISpU 552 do semafora S 552,
 tor nr 553 ISpU 553 do semafora S 553,
 tor nr 631 od Tm 731 do wysokości ISpQ 610,
 tory nr 511 - 524, 531, 532 od semafora S 551-553 do budynku nastawni.

Uwaga 2. TGD 31

tory nr 311 - 348 od Tr 367, 366 do H 311-348,
 tor nr 368 od Tm 745 do Tr 367,
 tor nr 367 od Tm 746 do Tr 367,
 tor nr 366 od Tm 747 do Tr 366,
 tor nr 365 od Tm 748 do Tr 366.

Uwaga 3. TGD 32 (dot. lokalnego nastawiania)

tor nr 551 od semafora U 551 do semafora S 551,
 tor nr 552 od ISpU 552 do semafora S 552,

tor nr 553 od ISpU 553 do semafora S 553,
tory nr 511 - 524, 531, 532 od wysokości Tr 366 do semaforów S 551-553.